

.COCOBELT

We care how you carry

دليل الإرشادات

تهانينا على شرائك حزام الكتف ! Cocobelt الآن يمكنك أن تحمل مقعد السيارة الخاص بطفلك بشكل آمن ومريح.

أمل أن تستمتع بحزام Cocobelt.

Manon Corts

مع خالص التقدير،

Manon Corts-Trieling

مؤسسة ومالكة Cocobelt ونموذج Cocobelt

قبل أن تستخدم حزام الكتف-Cocobelt ، يجب أن تقوم بتثبيته بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بعناية.

تحتوي الحزمة على المحتويات التالية:

- 1 • حزام كتف Cocobelt أصلي
 - 2 • من شرائط فيلكرو اللاصقة بحيث يمكنك ارتداء حزام الكتف Cocobelt في الكتف الأيمن والكتف الأيسر على حد سواء.
 - 2 • من الملصقات المبيّنة
- دليل الإرشادات



تحذير • إنظلي أنت دائما المسؤول عن سلامة طفلك.
• لا تترك طفلك أبدا دون مراقبة.
• استخدم دائما حزام أمان مقعد السيارة الخاص بالطفل لتأمين سلامة طفلك.
• حزام الكتف Cocobelt ليس لعبة، وينبغي أن يُستخدم فقط من قبل الأشخاص البالغين الذين هم على دراية بالطريقة الصحيحة لاستخدام حزام الكتف Cocobelt.
• يُستخدم حزام الكتف Cocobelt فقط للأطفال من عمر يوم حتى 12 شهر، والذين لا يزيد وزنهم عن 13 كجم.
• حزام الكتف Cocobelt لا يصلح للاستخدام إلا مع مقاعد السيارة الخاصة بالأطفال من الفئة (0+ the Group)
• الاستخدام غير السليم وغير الصحيح لحزام الكتف Cocobelt يمكن أن يسبب إصابات خطيرة.

يمكن إعداد حزام الكتف Cocobelt للاستخدام في 3 خطوات سهلة:



تحذير! لا تضع أبدا طفلك في مقعد السيارة الخاص به عند استخدام حزام الكتف Cocobelt لأول مرة!

يرجى الرجوع إلى الرسومات التوضيحية وفقا لترتيبها الصحيح وقراءة الإرشادات الموجودة أسفلها من أجل استخدام حزام الكتف Cocobelt بطريقة صحيحة.



تحذير! عند تثبيت حزام الكتف Cocobelt الخاص بك، ينبغي أن يكون مسند رأس مقعد السيارة الخاص بطفلك دائما في الناحية الأمامية. حيث يمكنك دائما النظر إلى طفلك.

1) حدد الموقع الصحيح لشريط فيلكرو اللاصق على مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك.

أ) (تأكد من أن مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك نظيف وجاف وخالي من الشحوم في المناطق الدائرية.



ب) (قم بتثبيت حزام الكتف Cocobelt في مقعد السيارة الخاص بطفلك وقم بتثبيت المشبك. يجب أن يكون المشبك في ناحية موضع قدم الطفل في مقعد السيارة الخاص بطفلك.

ج) (ضع حزام الكتف Cocobelt على كتفك، وقم بضبط طول الحزام وتأكد من أن مقعد السيارة الخاص بطفلك في وضع مستو.

-شريط فيلكرو اللاصق في الجانب الداخلي من حزام Cocobelt يجب أن يلامس مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك.

-الجزء الذي يُوضع على الكتف (بطانة الكتف) ينبغي أن يستقر على كتفك بشكل جيد ومريح.

-مقعد السيارة الخاص بطفلك يجب أن يلامس منطقة الورك.

-مقعد السيارة الخاص بطفلك يجب أن يكون في وضع مستو.

د) (باستخدام الملصق المبيّن المرفق مع المنتج، قم بتحديد الموضع الذي ستقوم بتثبيت شريط فيلكرو اللاصق فيه على مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك.

2) تثبيت شريط/شرائط فيلكرو على مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك (مرة واحدة).

2) (قم بإزالة الشريط اللاصق من شريط فيلكرو.




3) قم بتثبيت حزام الكتف Cocobelt من أجل الاستخدام اليومي.

3) (قم بتثبيت شريط فيلكرو اللاصق في الجزء الداخلي من حزام الكتف Cocobelt مع شريط فيلكرو اللاصق المثبت في مقبض مقعد سيارة طفلك وقم بتثبيت المشبك.



3) (ارفع مقعد السيارة الخاص بطفلك بساعدك بعد تثبيته في حزام الكتف Cocobelt.

3) (تأكد من أن الجزء الذي يوضع على الكتف) بطانة الكتف (مستقر بشكل صحيح على كتفك. الآن يكون حزام الكتف Cocobelt جاهزا للاستخدام.



تحذير! حزام الكتف Cocobelt هو أداة مساعدة لحمل طفلك في مقعد السيارة الخاص به أثناء السير على الأقدام. عند المشي يجب أن تبقى يدك داخل المقبض دائما لتجنب أي أخطار تتعلق بالسقوط.



تحذير! يجب إزالة حزام الكتف Cocobelt من المقبض مباشرة بعد الاستخدام لتجنب حدوث أي إصابة لطفلك.

حزام الكتف Cocobelt ليس مسؤولاً عن أي شكل من أشكال الاستخدام غير السليم و/أو الاستخدام غير المنضبط الذي يتعارض مع طريقة الاستخدام الموصى بها من قبل Cocobelt.

الضمان:

- يتم تصنيع حزام الكتف Cocobelt من مواد ذات جودة عالية. ويتوافق الإنتاج مع معايير السلامة والجودة الأوروبية الحالية.
- الضمان على حزام الكتف Cocobelt الخاص بك يسري لمدة 24 شهرا من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء الأصلي.
- لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن البلى العادي، أو الاستخدام غير اللائق أو غير الصحيح أو الإهمال، أو بسبب عدم التقيد بدليل الإرشادات. ويشمل البلى العادي، على سبيل المثال، بلى الأنسجة بسبب الاستخدام المتكرر وكذلك البهتان الطبيعي للألوان وتدهور المواد مع مرور الوقت ومن خلال الاستخدام.
- من غير المستحسن إعادة استخدام حزام الكتف Cocobelt من قبل العديد من الأطفال الرضع بشكل متتابع و/أو بيعه لطرف ثالث، وذلك لأسباب تتعلق بالجودة والسلامة.
- إذا كنت ترغب في الاستفادة من الضمان، يرجى التوجه إلى المتجر الذي اشتريته منه حزام الكتف Cocobelt. هذا الضمان يتوافق مع التوجيه الأوروبي 99/44/EG الصادر بتاريخ 25 مايو 1999.

الصيانة:

لا يتطلب حزام الكتف Cocobelt أي صيانة في ظل الاستخدام العادي. أي بقع يمكن إزالتها يدويا بماء فاتر.

