

.COCOBELT

We care how you carry

KÄYTTÖOHJE

Onnittelut Cocobelt-hihnan ostosta! Nyt voit kantaa vauvasi turvakaukaloa turvallisesti ja mukavasti.

Toivon, että nautit Cocobelt-hihnasta.

Manon Corts

Ystävällisin terveisin,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt-malli, äiti ja Cocobeltin perustaja/omistaja

Ennen kuin voit käyttää Cocobeltiä, sinun täytyy asentaa se oikein. Lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Pakkaus sisältää seuraavat tavarat:

- 1 alkuperäinen Cocobelt,
- 2 tarranauhaa, jotta Cocobeltiä voi käyttää molemmilla puolilla,
- 2 merkintätarraa,
- käyttöohje.



- Olet aina vastuussa vauvasi turvallisuudesta.
- Älä koskaan jätä vauvaasi ilman valvontaa.
- Käytä aina turvakaukalon vöitä vauvan kiinnittämiseen.
- Cocobelt ei ole lelu. Vain aikuisten, jotka tietävät Cocobeltin oikean käyttötavan, tulisi käyttää sitä.
- Cocobelt on sopiva vain alle 12 kuukautta vanhoille ja alle 13 kilon painoisille vauvoille.
- Cocobelt sopii käytettäväksi vain 0+ -ryhmän turvakaukaloille.
- Cocobeltin sopimaton ja virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Cocobelt voidaan asentaa 3 helppossa vaiheessa:



Älä koskaan laita vauvaa turvakaukaloon, kun asennat Cocobeltiä ensimmäistä kertaa!

Katso kuvia oikeassa järjestyksessä ja lue niiden ohjeet, jotta valmistat Cocobeltin oikein käyttöä varten.



Kun asennat Cocobeltin, turvakaukalon päänoja on aina eteenpäin. Sinulla on aina katsekontakti vauvaasi.

1) Määritä tarranauhojen oikea paikka turvakaukalon kahvalla.



1a) Varmista, että turvakaukalon kahva on puhdas, rasvaton ja kuiva merkityillä alueilla.

1b) Laita Cocobelt turvakaukalon kahvan ympärille ja napsauta solki kiinni. Soljen tulee nyt olla turvakaukalon jalkaosassa.

1c) Laita olkapehmuste olkapäällesi, säädä Cocobeltin pituutta ja varmista, että turvakaukalo roikkuu suorassa.

- Cocobeltin sisäpuolella olevan tarranauhan tulee koskettaa turvakaukalon kahvaa.
- Olkapehmusteen tulee levätä mukavasti olkapäälläsi.
- Turvakaukalon tulee koskettaa lantiotasi.
- Turvakaukalon tulee roikkua suorassa.

1d) Käytä mukana toimitettavaa merkkitarraa merkitäksesi paikan turvakaukalon kahvassa, johon tarranauha tulee kiinnittää.

2) Kiinnitä tarranauha(t) turvakaukalon kahvaan (vain kerran).



2a) Poista liimapaperi tarranauhasta.

2b) Kiinnitä tarranauha merkittyyn paikkaan.

- Kun kiinnität sitä kahvaan, tarranauhan pääntulisi aina jäädä kahvan päälle.
- Tarranauha tulisi kiinnittää huolellisesti ja ilman taitoksia.
- Kokeile kiinnitystä, ennen kuin irrotat liimapaperin.


3) Kiinnitä Cocobelt jokapäiväistä käyttöä varten.



3a) Kiinnitä Cocobeltin sisäpuolella oleva tarranauha turvakaukalon tarranauhaan ja kiinnitä solki.

3b) Nosta turvakaukaloa käsivarrellasi, kun olet laittanut kahvan Cocobeltin läpi.

3c) Varmista, että olkapehmuste lepää oikein olkapäälläsi. Cocobelt on nyt valmis käyttöön!



Cocobelt on työkalu, joka auttaa vauvan turvakaukalon kantamista liikuttaessa jalkaisin. Kun kävelet, pidä käsivartesi kahvan läpi koko ajan, jotta vältät kaatumisen.



Sinun tulee irrottaa Cocobelt kahvasta välittömästi käytön jälkeen, jotta estät vauvasi mahdollisen loukkaantumisen.

Cocobelt ei ole vastuussa tuotteen mistään väärinkäytöstä ja/tai käytöstä, joka poikkeaa Cocobeltin suosittelemasta käytöstä.

Takuu:

- Cocobelt on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista. Sen valmistus on nykyisten eurooppalaisten turvallisuus- ja laatustandardien mukainen.
- Cocobeltin takuu on voimassa 24 kuukautta alkuperäisen kuitin päivämäärästä.
- Takuu ei kata vahinkoa, jonka aiheuttaa normaalin kuluminen, virheellinen tai sopimaton käyttö, laiminlyönti tai käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Normaali kuluminen käsittää myös kankaiden kulumisen säännöllisessä käytössä, värien luonnollisen haalistumisen ja materiaalin heikkenemisen käytössä ajan kuluessa.
- Cocobeltin käyttö useille vauvoille peräkkäin ja/tai myynti kolmansille osapuolille ei ole suositeltavaa laatu- ja turvallisuussyistä.
- Jos haluat tehdä takuuvaateen, ota yhteyttä myymälään, josta ostit Cocobeltin. Takuu on eurooppalaisen direktiivin 99/44/EC 25.5.1999 mukainen.

Huolto:

Cocobelt ei vaadi huoltoa normaalissa käytössä. Tahrat voidaan poistaa käsin haalealla vedellä.

