

# .COCOBELT

*We care how you carry*

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gratulálunk a Cocobelt megvásárlásához! Most már kényelmesen és biztonságosan hordozhatja gyermekét a babahordozóban.

Reméljük, hogy örömet leli a Cocobeltben.

*Manon Corts*

Üdvözlettel,  
Manon Corts-Trieling  
*Cocobelt modell, anya, és a Cocobelt alapítója/tulajdonosa*

A Cocobelt övet a használata előtt megfelelően kell rögzíteni. Az alábbi használati utasításokat kérjük körültekintően olvassa el.

### A csomag a következő elemeket tartalmazza:

- 1 db eredeti Cocobelt öv
- 2 db tépőzárás szalag, hogy a Cocobelt mindkét oldalon viselhető legyen
- 2 db jelölő matrica
- Használati utasítás



#### FIGYELMEZTETÉS!

- Gyermek biztonságáért mindig felelős!
- Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül!
- Mindig használja a babahordozó biztonsági övét a gyermeke biztosításához!
- A Cocobelt nem játékszer, és csak olyan felnőttek használhatják, akik ismerik a Cocobelt megfelelő használatát!
- A Cocobelt legfeljebb 12 hónapos, vagy 13 kilós csecsemők számára alkalmas!
- A Cocobeltet csakis a 0+ csoportba tartozó autósülésekkel (babahordozó) lehet használni!
- A Cocobelt helytelen és szakszerűtlen használata komoly sérülést okozhat!

### Az Ön Cocobelt övét 3 egyszerű lépésben lehet összeállítani a használathoz:



FIGYELEM! Soha ne tegye gyermekét a babahordozóba, ha a Cocobeltet az első alkalommal rakja össze.

Kérjük, tekintse meg az alábbi rajzokat és utasításokat a megfelelő sorrendben, hogy helyesen össze tudja állítani a Cocobeltet a használathoz.



FIGYELEM! A Cocobelt összeszerelése során a babahordozó fejtámlája mindig előrefele nézzen. Mindig legyen szemkontaktusa a gyermekével!

## 1) Határozza meg a tépőzárás csík(ok) megfelelő helyét a hordozókaron.



1a) Győződjön meg arról, hogy a hordozókar tiszta, zsírmentes és száraz a bekarikázott helyeken.

1b) Erősítse a Cocobeltet a hordozókarhoz és pattintsa be a csatot.

1c) Helyezze a vállpárnát a vállára, állítsa be a Cocobelt hosszát, és győződjön meg arról, hogy a babahordozó egyenes pozícióban van.

- A Cocobelt belső részén található tépőzárás szalagnak a hordozókarhoz kell érnie.
- A vállpárnának megfelelően és kényelmesen kell pihennie a vállon.
- A babahordozónak a csípőhöz kell érnie.

1d) A mellékelt jelölő matrica segítségével jelölje ki a hordozókaron a helyet, ahová a tépőzárás szalagot kell felhelyezni.

## 2) Helyezze fel a tépőzárás csíkot (csíkokat) a hordozókarrra (csak egyszer).



2a) Távolítsa el a ragasztószalagot a tépőzárás szalagról.

2b) Helyezze fel a tépőzárás szalagot a kijelölt helyre.

- A hordozókarrra való felhelyezés során a tépőzárás szalag végének mindig a hordozókar tetején kell végződnie.
- A tépőzárás szalagnak szépen és egyenletesen (ránctalanul) kell tapadnia.
- Próbálja ezt ki, mielőtt eltávolítaná a ragasztószalagot.


## 3) Rögzítse a Cocobeltet a mindennapi használatra.



3a) Erősítse a Cocobelt belső részén található tépőzárát a hordozókaron található tépőzárhoz és pattintsa össze a csatot.

3b) Emelje fel a gyerekülést az alkarjával, miután áthelyezte azt a Cocobelten.

3c) Győződjön meg arról, hogy a vállpárna megfelelően nyugszik a vállán. A Cocobelt készen áll a használatra!



FIGYELEM! A Cocobelt egy eszköz, amely segít a babahordozásban. Séta közben a leesés elkerülésének érdekében, tartsa a karját a hordozókar alatt.



FIGYELEM! Távolítsa el a Cocobeltet a hordozókarról közvetlenül a használat után, hogy megakadályozza gyermeke bármilyen nemű sérülését.

### **A Cocobelt nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatért és/vagy a Cocobelt által az ajánlottól eltérő használatért!**

#### **Garancia:**

- Az Ön Cocobelt terméke kiváló minőségű anyagokból készült. A gyártása megfelel a jelenlegi európai biztonsági és minőségi előírásoknak.
- A Cocobeltre vonatkozó garancia 24 hónapig érvényes az eredeti nyugtán található időponttól.
- Ez a jótállás nem terjed ki a hagyományos használat mellett keletkező elhasználódásra, nem megfelelő vagy helytelen használatra, hanyagságra, vagy a használati utasítások figyelmen kívül való hagyására. A rendes kopás magában foglalja a rendes használat melletti szövetek kopását, a természetesen fakuló színeket, és az anyag idővel és a használat során való károsodását.
- A Cocobelt ismételt használata egymás után több babánál és/vagy eladása harmadik fél számára nem javasolt minőségi és biztonsági okokból.
- Ha a garanciával élni szeretne, akkor forduljon a bolthoz, ahol a Cocobeltet vásárolta. Ez a garancia megfelel az 1999. május 25.-ikei 99/44/EC európai irányelvnek.

#### **Karbantartás:**

A Cocobelt normál használat mellett nem igényel karbantartást. Langyos víz segítségével bármilyen folt eltávolítható.

