

.COCOBELT

We care how you carry

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Gratuluję zakupu pasa Cocobelt! Teraz można bezpiecznie i wygodnie nosić ze sobą wszędzie dziecięcy fotelik samochodowy.

Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z pasa Cocobelt.

Manon Corts

Z poważaniem

Manon Corts-Trieling

Twórczyni pasa Cocobelt oraz założycielka / właścicielka marki Cocobelt

Przed użytkowaniem pasa Cocobelt należy go prawidłowo umocować. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- 1 oryginalny pas Cocobelt
- 2 zapięcia na rzepy umożliwiające obustronne korzystanie z pasa Cocobelt
- 2 naklejki do oznakowania
- Instrukcja użytkowania



- Zawsze są Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka.
- Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez opieki.
- Zawsze używać szelek znajdujących się przy foteliku celem zabezpieczenia dziecka.
- Pas Cocobelt nie jest zabawką i powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe zaznajomione z prawidłowym sposobem jego użytkowania.
- Pas Cocobelt nadaje się wyłącznie dla niemowląt do 12 miesiąca życia i wadze do 13 kg.
- Pas Cocobelt nadaje się wyłącznie do użytkowania wraz z dziecięcymi fotelikami samochodowymi z grupy 0+.
- Niewłaściwe i nieprawidłowe użytkowanie pasa Cocobelt może spowodować poważne obrażenia.

Pas Cocobelt można umocować w 3 prostych krokach:



Podczas montażu pasa Cocobelt po raz pierwszy, nigdy nie należy umieszczać dziecka w foteliku samochodowym!

Aby prawidłowo przygotować pas Cocobelt do użytkowania, należy odnieść się do rysunków w odpowiedniej kolejności oraz do poniższych instrukcji.



Podczas montażu pasa Cocobelt, zagłówek w dziecięcym foteliku samochodowym zawsze powinien być skierowany do przodu. Zawsze będą mieli Państwo kontakt wzrokowy ze swoim dzieckiem.

1) Określić właściwe położenie rzepu(-ów) na ręczce dziecięcego fotelika samochodowego.



1a) Upewnić się, że ręczka dziecięcego fotelika samochodowego jest czysta, odtłuczona i dobrze wysuszona w miejscach oznaczonych kółkiem.

1b) Umocować pas Cocobelt do ręczki fotelika i zatrzasnąć klamrę. Klamra powinna znajdować się w okolicach stóp dziecka.

1c) Umieścić podkładkę na ramieniu, dostosować długość pasa Cocobelt i upewnić się, że dziecięcy fotelik samochodowy wisi prosto.

- Rzep po wewnętrznej stronie pasa Cocobelt powinien dotykać ręczki fotelika.
- Podkładka powinna prawidłowo i wygodnie leżeć na ramieniu.
- Dziecięcy fotelik samochodowy powinien dotykać biodra osoby, która go niesie.
- Fotelik powinien wisieć prosto.

1d) Użyć dołączonej naklejki do oznakowania miejsca na ręczce fotelika, w którym należy umieścić rzep.

2) Umieścić rzep(-y) na rączce dziecięcego fotelika samochodowego (robi się to tylko raz).




2a) Usunąć z rzepu taśmę samoprzylepną.

2b) Umocować rzep w zaznaczonym miejscu.

- Mocując rzep do rączki fotelika, należy zwrócić uwagę, by zakończenie rzepu zawsze znajdowało się na górze rączki.
- Rzep należy umocować starannie, bez zagięć.
- Należy spróbować to zrobić przed usunięciem taśmy samoprzylepnej.


3) Zamontować pas Cocobelt do codziennego użytkowania.



3a) Doczepić rzep znajdujący się po wewnętrznej części pasa Cocobelt do rzepu na rączce dziecięcego fotelika samochodowego i zatrzasnąć klamrę.

3b) Po umieszczeniu fotelika samochodowego na pasie Cocobelt, unieść go za pomocą przedramienia.

3c) Upewnić się, że podkładka prawidłowo leży na ramieniu. Teraz pas Cocobelt jest już gotowy do użycia!



Pas Cocobelt jest urządzeniem pomocnym w noszeniu fotelika samochodowego podczas chodzenia pieszo. Aby uniknąć ryzyka upadku, za każdym razem, kiedy korzysta się z pasa Cocobelt, należy przełożyć ramię pod rączkę fotelika.



Aby ochronić dziecko przed wszelkimi urazami, po zakończeniu użytkowania pasa Cocobelt należy go bezzwłocznie usunąć z rączki fotelika.

Firma Cocobelt nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie ani za użytkowanie niezgodne z instrukcjami zalecanymi przez firmę Cocobelt.

Gwarancja:

- Pas Cocobelt jest wykonany z materiałów wysokiej jakości. Produkcja pasa jest zgodna z obowiązującymi europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości.
- Gwarancja na pas Cocobelt obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu znajdującej się na oryginalnym paragonie.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, nieprawidłowego stosowania lub niedbalstwa ani też spowodowanych niestosowaniem się do niniejszej instrukcji użytkowania. Normalne zużycie obejmuje używanie się tkaniny wynikające z regularnego stosowania, naturalne płowienie kolorów i pogorszenie właściwości materiału w miarę upływu czasu oraz ze względu na użytkowanie.
- Ze względów zachowania bezpieczeństwa i jakości nie zaleca się wykorzystywania pasa Cocobelt dla kolejnych dzieci ani też odsprzedaży pasa osobom trzecim.
- Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do gwarancji, należy zwrócić się do sklepu, w którym zakupiono pas Cocobelt. Niniejsza gwarancja jest zgodna z Dyrektywą 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 roku.

Konserwacja:

W normalnych warunkach użytkowania, pas Cocobelt nie wymaga żadnej konserwacji. Wszelkie plamy można usunąć ręcznie, używając letniej wody.

