

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns pela sua aquisição do Cocobelt! Agora pode transportar com segurança e conforto a cadeira de bebé para carro.

Espero que desfrute do seu Cocobelt.

Manon Corts

Atenciosamente,
Manon Corts-Trieling
Modelo Cocobelt, mãe, e fundadora / dona da Cocobelt

Antes de poder usar o seu Cocobelt, deve instalá-lo adequadamente. Leia este manual cuidadosamente.

Este pacote contém os seguintes itens:

- 1 Cocobelt original
- 2 Fitas de velcro, para que o Cocobelt possa ser usado dos dois lados
- 2 Marcas autocolantes
- Manual de instruções



- Você é sempre o responsável pela segurança do seu bebé.
- Nunca deixe o seu bebé sozinho.
- Use sempre os cintos de segurança da cadeira de bebé para carro para prender o seu bebé.
- O Cocobelt não é um brinquedo e só deve ser utilizado por adultos que estejam familiarizados com a forma correta de usar o Cocobelt.
- O Cocobelt é adequado apenas para crianças até aos 12 meses de idade e com peso de até 13 kg.
- O Cocobelt só é adequado para uso com cadeiras de bebé para carro da categoria Gr 0+.
- O uso inadequado e incorreto do Cocobelt pode causar ferimentos graves.

O seu Cocobelt pode ser instalado para uso em 3 fáceis passos:



Nunca coloque o seu bebé na cadeira de bebé para carro quando instalar o Cocobelt pela primeira vez!

Por favor reveja as imagens pela ordem correta em conjunto com as instruções abaixo para preparar adequadamente para uso o seu Cocobelt.



Ao instalar o seu Cocobelt, o encosto de cabeça da sua cadeira de bebé para carro deve sempre ficar virado para a frente. Assim terá sempre contacto visual com o seu bebé.

1) Determine a correta localização das fitas velcro na pega da cadeira de bebê para carro.



1a) Certifique-se de que a pega da cadeira de bebê para carro está limpa, livre de gorduras, e seca nas áreas arredondas.

1b) Fixe o Cocobelt à pega da cadeira de bebê para carro e encaixe a fivela. A fivela deve estar agora colocada na zona dos pés na sua cadeira de bebê para carro.

1c) Coloque a almofada do ombro no seu ombro, ajuste o comprimento do Cocobelt, e certifique-se de que a cadeira de bebê para carro fica nivelada.

- A fita de velcro no interior do Cocobelt deve tocar na pega da sua cadeira de bebê para carro.
- A almofada do ombro deve assentar adequada e confortavelmente no seu ombro.
- A cadeira de bebê para carro deve estar a tocar na sua anca.
- A cadeira de bebê para carro deve ficar pendurada nivelada.

1d) Use a fita de marcação incluída para marcar a posição na pega da sua cadeira de bebê para carro onde deve fixar a fita de velcro.

2) Fixe as fitas de velcro na pega da sua cadeira de bebé para carro (apenas uma vez).



2a) Remova as fitas adesivas da fita velcro.

2b) Fixe a fita de velcro ao local marcado.

- Quando a ligar à pega, o fim da fita de velcro deve sempre terminar na parte de cima da pega.

- A fita de velcro deve ser bem apertada, sem dobras.

- Experimente antes de remover a fita adesiva.


3) Fixe o Cocobelt para uso diário.



3a) Fixe a fita de velcro no interior do seu Cocobelt à fita de velcro na pega da sua cadeira de bebé para carro e aperte a fivela.

3b) Levante a cadeira de bebé para carro com o seu braço depois de colocar o Cocobelt.

3c) Certifique-se de que a almofada de ombro assenta corretamente no seu ombro. O seu Cocobelt está agora pronto a ser usado!



O Cocobelt é um acessório que o ajuda a transportar a cadeira de bebé para carro a pé. Enquanto anda, deve sempre manter o seu braço na pega para evitar o risco de queda.



Deve remover o Cocobelt da pega imediatamente após o uso para prevenir qualquer tipo de ferimento no seu bebé.

A Cocobelt não se responsabiliza por qualquer forma de utilização e/ou uso indevido que se desvie da utilização recomendada pela Cocobelt.

Garantia:

- O seu Cocobelt é feito de materiais de alta qualidade. A sua produção está em conformidade com as normas europeias de segurança e qualidade atuais.
- A garantia do seu Cocobelt é válida por 24 meses a partir da data do recibo original.
- A garantia não cobre danos causados pelo desgaste normal, utilização indevida ou incorreta ou negligência, ou devido ao desrespeito pelo manual de instruções. O desgaste normal inclui o desgaste dos tecidos devido ao uso regular, o desbotamento natural de cores, e a deterioração de materiais ao longo do tempo e pelo uso.
- A reutilização do Cocobelt por múltiplos bebés consecutivamente e/ou a venda a terceiros é desencorajada por razões de qualidade e segurança.
- Se quiser fazer uso da garantia, por favor consulte a loja onde adquiriu o Cocobelt. Esta garantia está em conformidade com a Diretiva Europeia 99/44/CE, de 25 de maio de 1999.

Manutenção:

O Cocobelt não requer manutenção em condições de utilização normal. Quaisquer manchas podem ser removidas manualmente com água morna.

