

.COCOBELT

We care how you carry

BRUKSANVISNING

Grattis till ditt köp av Cocobelt! Nu kan du säkert och bekvämt bära omkring din babybilstol.

Jag hoppas att du kommer att ha glädje av ditt Cocobelt.

Manon Corts

Vänligen,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt modell, mamma och grundare/ägare av Cocobelt

Innan du kan använda ditt Cocobelt, måste du installera det korrekt. Läs denna bruksanvisning noggrant.

Paketet innehåller följande artiklar:

- 1 original Cocobelt
- 2 kardborrband, så att Cocobelt kan bäras på båda sidor
- 2 klistermärken
- Bruksanvisning



- Du är alltid ansvarig för ditt barns säkerhet.
- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
- Använd alltid bältet i babybilstolen för att hålla fast ditt barn.
- Cocobelt är ingen leksak och bör endast användas av vuxna som är förtrogna med det korrekta sättet att använda Cocobelt.
- Cocobelt är lämpligt endast för spädbarn upp till 12 månader och som väger upp till 13 kg.
- Cocobelt är endast avsett för användning med babybilstolar i grupp 0+ kategorin.
- Olämplig och felaktig användning av Cocobelt kan orsaka allvarliga skador.

Ditt Cocobelt kan installeras för användning i 3 enkla steg:



Placera aldrig ditt barn i babybilstolen vid installation av Cocobelt för första gången!

Se teckningarna i rätt ordning i kombination med instruktionerna nedan för att ordentligt förbereda ditt Cocobelt för användning.



När du installerar ditt Cocobelt, är huvudstödet på din babybilstol alltid vänt framåt. Du kommer alltid att ha ögonkontakt med ditt barn.

1) Bestäm korrekt placering av kardborrebandet(en) på bärhandtaget för babybilstolen.



1a) Kontrollera att bärhandtaget på babybilstolen är rent, fritt från fett och torrt i de inringade områdena.

1b) Fäst Cocobelt i bärhandtaget på din babybilstol och knäpp i spännnet. Spännnet ska nu vara placerat vid fotdelen av din babybilstol.

1c) Placera axelkudden på axeln, justera längden på Cocobelt och kontrollera att babybilstolen hänger rakt.

- Kardborrebandet på insidan av Cocobelt ska vidröra bärhandtaget på din babybilstol.
- Axelkudden ska vila ordentligt och bekvämt på din axel.
- Babybilstolen ska vidröra din höft.
- Babybilstolen ska hänga rakt.

1d) Använd medföljande klistermärke för att markera positionen på bärhandtaget på din babybilstol där du måste fästa kardborrebandet.

2) Fäst kardborrebandet(n) på bärhandtaget på din babybilstol (endast en gång).



2a) Ta bort den självhäftande remsan från kardborrebandet.

2b) Fäst kardborrebandet på den markerade platsen.

- När du sätter fast det på bärhandtaget, skall änden av kardborrebandets remsa alltid sluta på toppen av bärhandtaget.
- Kardborrebandet skall alltid fästas ordentligt och utan veck.
- Prova det här innan du tar bort den självhäftande remsan.


3) Fästa Cocobelt för dagligt bruk.



3a) Fäst kardborrebandet på insidan av ditt Cocobelt mot kardborrebandet på bärhandtaget på din babybilstol och fäst spännet.

3b) Lyft babybilstolen med din underarm efter att ha placerat den genom Cocobelt.

3c) Se till att axelkudden vilar ordentligt på din axel. Ditt Cocobelt är nu klart för användning.



Cocobelt är ett verktyg som hjälper till med att bära omkring en babybilstol till fots. Medan du går bör du hålla armen genom bärhandtaget hela tiden för att undvika varje risk för att falla.



Du bör ta bort Cocobelt från bärhandtaget direkt efter användning för att förhindra någon form av skada på ditt barn.

Cocobelt ansvarar inte för någon form av felaktig användning och/eller användning som avviker från användningen som rekommenderas av Cocobelt.

Garanti:

- Ditt Cocobelt är tillverkat av material av hög kvalitet. Dess produktion uppfyller gällande europeiska säkerhets- och kvalitetsstandarder.
- Garantin på ditt Cocobelt är giltig i 24 månader från datum för originalkvittot.
- Garantin täcker inte skador som orsakas av normalt slitage, olämplig eller felaktig användning eller misskötsel, eller på grund av bortseende från bruksanvisningen. Normalt slitage innefattar slitage av vävnad på grund av regelbunden användning, den naturliga blekningen av färger, och försämringen av materialet över tiden och genom användning.
- Återanvändning av Cocobelt för flera barn i följd och/eller försäljning av det till tredje part rekommenderas inte av kvalitets- och säkerhetsskäl.
- Om du vill utnyttja garantin, vänligen vänd dig till butiken där du köpt Cocobelt. Denna garanti överensstämmer med Europeiska direktivet 99/44 EG av den 25 maj 1999.

Underhåll:

Cocobelt kräver inte något underhåll vid normal användning. Eventuella fläckar kan tas bort manuellt med ljummet vatten.

