

.COCOBELT

We care how you carry

PRIROČNIK Z NAVODILI

Čestitamo vam za nakup pasu Cocobelt. Z njim lahko varno in udobno nosite vaš otroški avtosedež.

Upam, da boste Cocobelt z veseljem uporabljali.

Manon Corts

S spoštovanjem,
Manon Corts-Trieling
Model za Cocobelt, mati in ustanoviteljica/lastnica podjetja Cocobelt

Pred uporabo je treba Cocobelt ustrezno namestiti. Pazljivo preberite ta priročnik.

Paket vsebuje naslednje izdelke:

- 1 originalen Cocobelt,
- 2 (ježek) trakova Velcro, ki omogočata, da se Cocobelt nosi na obeh straneh,
- 2 nalepki za označevanje,
- Priročnik z navodili.



POZOR!

- Za varnost svojega otroka ste vedno odgovorni sami.
- Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
- Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom na otroškem avtosedežu.
- Cocobelt ni igrača in je namenjen izključno uporabi odraslih, ki so seznanjeni s pravilno uporabo pasu Cocobelt.
- Cocobelt je primeren le za dojenčke, stare do 12 mesecev, ki tehtajo največ 13 kg.
- Cocobelt je primeren le za uporabo z otroškimi avtosedeži v skupini 0+.
- Neprimerna in nepravilna uporaba pasu Cocobelt lahko povzroči resne poškodbe.

Cocobelt lahko pripravite za uporabo v 3 enostavnih korakih:



OPOZORILO!

Med prvim nameščanjem pasu Cocobelt otroka ne smete imeti v avtosedežu.

Za ustrezno pripravo na uporabo pasu Cocobelt si v pravilnem vrstnem redu oglejte ilustracije in preberite spodnja navodila.



OPOZORILO!

Ko nameščate pas Cocobelt, mora biti naslonjalo za glavo na avtosedežu na sprednji strani. Svojega otroka boste lahko vedno gledali v oči.

1) Ugotovite, kje na ročaju avtosedeža je primerno mesto za trak(ova) Velcro.



1a) Poskrbite, da bo ročaj otroškega avtosedeža na obkroženih predelih čist, nezamaščen in suh.

1b) Cocobelt pritrдите na ročaj avtosedeža in zaprite zaponko. Zaponka bi zdaj morala biti na nožnem predelu otroškega sedeža.

1c) Blazinico za ramo položite na ramo, prilagodite dolžino pasu Cocobelt in poskrbite, da bo avtosedež visel naravnost. Trak Velcro, ki je na notranji strani pasu Cocobelt, se mora dotikati ročaja otroškega avtosedeža. Blazinica za rame naj se ustrezno in udobno prilega vaši rami. Otroški sedež naj se dotika vašega boka. Otroški sedež naj visi naravnost.

1d) Uporabite priloženo nalepko za označevanje mesta na ročaju otroškega avtosedeža, kamor boste pritrčili trak Velcro.

2) Pritrdite trak(ova) Velcro na ročaj otroškega avtosedeža (samo enkrat).



2a) S traku Velcro odstranite zaščitni trak.

2b) Trak Velcro pritrdite na označeno mesto.

Ko pritrjujete trak Velcro, pazite, da bo konec traku vedno na zgornjem delu ročaja.

Trak Velcro je treba pritrditi skrbno, da ne nastanejo gube.

Preden odstranite zaščitni trak, najprej poskusite pas Cocobelt pritrditi skupaj z zaščitnim trakom.


3) Pritrdite Cocobelt za vsakodnevno uporabo



3a) Trak Velcro, ki je na notranji strani pasu Cocobelt, pritrdite na trak Velcro, ki je na ročaju otroškega avtosedeža in zapnite zaponko.

3b) Z roko sežite skozi Cocobelt in dvignite avtosedež s podlahtjo.

3c) Poskrbite, da bo blazinica za ramo ustrezno nameščena na vaši rami. Cocobelt je tako pripravljen na uporabo!



OPOZORILO!

Pripomoček Cocobelt vam pomaga pri nošenju avtosedeža med hojo. Ko hodite, imejte roko vedno pod ročajem avtosedeža. S tem se izognete tveganju, da bi avtosedež izpustili iz rok.



OPOZORILO!

Cocobelt morate po uporabi nemudoma odstraniti z ročaja in tako preprečiti, da bi se otrok na kakršen koli način poškodoval.

Cocobelt ni zakonsko odgovoren za neprimerno uporabo in/ali uporabo, ki se razlikuje od te, ki jo priporoča Cocobelt.

Garancija:

- Cocobelt je narejen iz visokokakovostnih materialov. Cocobelt je izdelan v skladu z veljavnimi evropskimi varnostnimi in kakovostnimi standardi.
- Garancija za vaš Cocobelt je veljavna 24 mesecev od datuma na originalnem računu.
- Garancija ne krije škode, nastale z običajno uprabo, neprimerno ali nepravilno uporabo oz. nepazljivo uporabo oz. zaradi neupoštevanja priročnika za uporabo. Običajna raba vključuje obrabo materialov zaradi redne uporabe, naravno obledelost barv in slabšanje kakovosti materialov zaradi starosti in uporabe.
- Ponovna uporaba pripomočka Cocobelt za več otrok zaporedoma in/ali prodaja pripomočka tretjim osebam ni priporočljiva zaradi varnostnih razlogov in zmanjšanja kakovosti.
- Če želite uporabiti garancijo, se obrnite na trgovino, kjer ste kupili Cocobelt. Ta garancija je v skladu z Evropsko direktivo 99/44/EC z dne 25. maja 1999.

Vzdrževanje:

Cocobelt ob običajni uporabi ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Morebitne madeže je mogoče odstraniti ročno z uporabo mlačne vode.

