

.COCOBELT

We care how you carry

Návod na použitie

Gratulujeme Vám k zakúpeniu Cocobelt! Teraz už môžete bezpečne a pohodlne nosiť Vašu detskú autosedačku.

Dúfam, že sa budete tešiť z Vášho Cocobeltu.

Manon Corts

S pozdravom,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt model, matka a zakladateľka / majiteľka Cocobeltu

Predtým, ako začnete Cocobelt používať, musíte ho správne nainštalovať. Pozorne si prečítajte tento návod.

Balenie obsahuje nasledujúce položky:

- 1 originálny Cocobelt
- 2 pásiky na suchý zips, aby sa Cocobelt mohol nosiť na oboch stranách
- 2 nálepky na značenie
- Návod na použitie

UPOZORNENIE! Ste vždy zodpovedný za bezpečnosť Vášho dieťaťa.

- Nikdy nenechávajte Vaše dieťa bez dozoru.
- Vždy používajte bezpečnostný pás detskej autosedačky na zaistenie svojho dieťaťa.

• Cocobelt nie je hračka a mal by byť používaný len dospelými, ktorí sú riadnym spôsobom oboznámení, ako Cocobelt používať.

- Cocobelt je vhodný len pre deti do veku 12 mesiacov a do hmotnosti 13 kg.
- Cocobelt je vhodný iba pre použitie s autosedačkou pre skupinu 0+.
- Nesprávne a nevhodné použitie Cocobeltu môže spôsobiť vážne zranenie.

Váš Cocobelt môže byť inštalovaný pre použitie v 3 jednoduchých krokoch:

UPOZORNENIE! Nikdy nedávajte dieťa do detskej autosedačky pri prvej inštalácii Cocobeltu!

Na nákresoch v kombinácii s nasledujúcimi pokynmi v správnom poradí nájdete, ako svoj Cocobelt riadne pripraviť na použitie.

UPOZORNENIE! Pri inštalácii vášho Cocobeltu opierka hlavy detskej autosedačky je vždy smerom dopredu. Budete mať očný kontakt s dieťaťom.

1) Určte správne umiestnenie suchého zipsu (y) na držiaku detskej autosedačky.



1a) Uistite sa, že držiak detskej autosedačky je čistý, bez mastnôt a suchý v okruhlých oblastiach.

1b) Pripojte Cocobelt k detskej autosedačke a cvaknite spony. Spona by teraz mala byť umiestnená v časti nohy detskej autosedačky.

1c) Umiestnite ramennú vložku na rameno, upravte dĺžku Cocobeltu, a uistite sa, že autosedačka visí rovno.

- Suchý zips na vnútornej strane Cocobeltu by sa mal dotýkať konzoly detskej autosedačky.
- Ramenná vložka by mala správne a pohodlne ležať na Vašom ramene.
- Detská autosedačka by sa mala dotýkať Vášho bedra.
- Detská autosedačka by mala visieť rovno.

1d) Pomocou dodávanej nálepky na označenie označte pozíciu na konzole Vašej detskej autosedačky, kde musíte pripojiť suchý zips.

2) Pripevnite suchý zips(y) na držiak detskej autosedačky (iba raz).



2a) Odstráňte lepiacu pásku z suchého zipsu.

2b) Pripevnite suchý zips na označené miesto.

- Pri montáži k držiaku koniec suchého zipsu by mal vždy končiť pri hornej strane držiaku.
- Suchý zips by mal byť pripojený úhládene a bez záhybov.
- Skúste to pred odstránením lepiacej pásky.


3) Pripevnite Cocobelt pre každodenné použitie.



3a) Pripojte suchý zips na vnútornej strane Cocobeltu k suchému zipsu na držiaku detskej autosedačky a upevnite pracku.

3b) Po umiestnení Cocobeltu zdvihnite autosedačku s predlaktím.

3c) Uistite sa, že ramenná vložka správne leží na ramene. Váš Cocobelt je teraz pripravený na použitie!



UPOZORNENIE! Cocobelt je nástroj, ktorý pomáha niesť detskú autosedačku pešo. Pri chôdzi po celú dobu by ste mali mať svoju ruku cez konzolu, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku pádu.

UPOZORNENIE! Ihneď po použití by Ste mali odstrániť Cocobelt z držiaka, aby sa zabránilo akémukoľvek druhu poranenia svojho dieťaťa.

Cocobelt nenesie zodpovednosť za akékoľvek formy zneužitia a / alebo použitia, ktoré sa odchyľujú od odporúčaného použitia Cocobeltu.

Záruka:

- Váš Cocobelt je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov. Jeho výroba je v súlade s aktuálnymi európskymi štandardmi na bezpečnosť a kvalitu.
- Záruka na Váš Cocobelt je platná po dobu 24 mesiacov odo dňa vystavenia originálneho dokladu.
- Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré sú spôsobené bežným opotrebovaním, nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo z nedbanlivosti, alebo v dôsledku nedodržania návodu na použitie. Normálne opotrebenie zahŕňa opotrebenie tkanív kvôli pravidelnému užívaniu, prirodzené blednutie farieb a zhoršenie materiálu v priebehu času a použitia.
- Opätovné použitie Cocobeltu pre viac detí nepretržite a / alebo predaj tretím osobám sa neodporúča z dôvodu kvality a bezpečnosti.
- Ak chcete uplatniť záruku, prosím navštívte obchod, kde ste Cocobelt zakúpili. Táto záruka je v súlade s Európskou Smernicou 99/44 / ES z 25. mája 1999.

Údržba:

Cocobelt nevyžaduje žiadnu údržbu pri bežnom používaní. Prípadné škrvny možno odstrániť ručne pomocou vlažnej vody.

